

85500 - LINOTREND 500

46 m sušicí plochy pro pověšení až pět náplní automatické pračky

Zakoupením sušáku značky LEIFHEIT jste se rozhodli pro výrobek vysoké kvality. Sušák je vyroben z hliníku a vysoce kvalitního plastu - je pevný a odolný vůči korozi a vlivům počasí.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Najděte slunné místo s dostatečnou vzdáleností od stromů, keřů, plotů atd. Sušák se musí volně otáčet. Potřeba místa je znázorněna na obalu.
2. Vykopejte jámu dle nákresu.
3. Připravte asi 20 l (2 vědra) vlhkého betonu, v poměru 5 dílů písku a 1 dílu cementu. Držák vložte svisle do jámy a betonem jámu vyplňte.
4. Držák sušáku přitom držte vertikálně. Vložte sušák a udělejte zkoušku kolmosti vodováhou.
5. Vložka musí trochu vystupovat z betonu, aby se víčkem mohl otvor uzavřít.
6. Beton nechte několik dní zatvrdnout.
(postupujte podle obrazových instrukcí na origin. etiketě sušáku)

Důležité! Před prvním použitím odstraňte z výrobku obal.

OTEVŘENÍ SUŠÁKU: Zatáhněte za vodící šňůru.

STAŽENÍ SUŠÁKU: 1. Odblokujte upínací páku.
2. Zatáhněte páku směrem dolů.

TIPY K ÚDRŽBĚ

1. Sušák stahujte po každém použití, tak budou šňůry chráněné a zůstanou čisté.
2. Při věšení prádla sušák otáčejte v držáku. Je to rychlejší a pohodlnější.
3. Nezavěšujte prádlo jednostranně a při silném větru.
4. Když vyberete sušák ven, zakryjte víčkem otvor na držáku.
5. Držák čas od času vyčistěte od zeminy, písku a vody.

ROZMĚRY SUŠÁKU: délka vrchní šňůry 245 cm, průměr tyče 50 mm

Záruční doba na výrobek je 3 roky ode dne prodeje. Reklamací vyřizuje prodejna, ve které jste si výrobek zakoupili, na základě přiloženého potvrzení o zaplacení.

85500 - LINOTREND 500

46 m sušicí plochy pro pověšení až pět náplní automatické pračky

Zakoupením sušáku značky LEIFHEIT jste se rozhodli pro výrobek vysoké kvality. Sušák je vyroben z hliníku a vysoce kvalitního plastu - je pevný a odolný vůči korozi a vlivům počasí.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Najděte slunné místo s dostatečnou vzdáleností od stromů, keřů, plotů atd. Sušák se musí volně otáčet. Potřeba místa je znázorněna na obalu.
2. Vykopejte jámu dle nákresu.
3. Připravte asi 20 l (2 vědra) vlhkého betonu, v poměru 5 dílů písku a 1 dílu cementu. Držák vložte svisle do jámy a betonem jámu vyplňte.
4. Držák sušáku přitom držte vertikálně. Vložte sušák a udělejte zkoušku kolmosti vodováhou.
5. Vložka musí trochu vystupovat z betonu, aby se víčkem mohl otvor uzavřít.
6. Beton nechte několik dní zatvrdnout.
(postupujte podle obrazových instrukcí na origin. etiketě sušáku)

Důležité! Před prvním použitím odstraňte z výrobku obal.

OTEVŘENÍ SUŠÁKU: Zatáhněte za vodící šňůru.

STAŽENÍ SUŠÁKU: 1. Odblokujte upínací páku.
2. Zatáhněte páku směrem dolů.

TIPY K ÚDRŽBĚ

1. Sušák stahujte po každém použití, tak budou šňůry chráněné a zůstanou čisté.
2. Při věšení prádla sušák otáčejte v držáku. Je to rychlejší a pohodlnější.
3. Nezavěšujte prádlo jednostranně a při silném větru.
4. Když vyberete sušák ven, zakryjte víčkem otvor na držáku.
5. Držák čas od času vyčistěte od zeminy, písku a vody.

ROZMĚRY SUŠÁKU: délka vrchní šňůry 245 cm, průměr tyče 50 mm

Záruční doba na výrobek je 3 roky ode dne prodeje. Reklamací vyřizuje prodejna, ve které jste si výrobek zakoupili, na základě přiloženého potvrzení o zaplacení.