

Návod na obsluhu
FLAMBOVAČ PROLINE 03084

UPOZORNĚNÍ:

Flambovač je naplnění plynem pod tlakem. Neskladujte při teplotě nad 40°C a na přímém slunečním záření. Nepoužívejte v blízkosti ohně. Výrobek neotevírejte a nespalujte. Při pokuse o otevření může dojít ke zranění. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen. Ujistěte se, že po ukončení použití výrobku je oheň úplně vypnutý. Nechte výrobek po použití úplně vychladnout.

POPIS VÝROBKU:

1. Zapalování
2. bezpečnostní pojistka
3. uzávěr plnění
4. vypínač
5. nastavení ohně
6. nastavení vzduchu
7. hořák
8. nádržka na plyn
9. plnicí ventil
10. stojan

NÁVOD:

Možnost použití: v kuchyni při přípravě koláčů, krémů, ryb, zeleniny, sýrů apod. Může se používat i při domácích pracích.

ZAPÁLENÍ A VYPNUTÍ VÝROBKU:

Uvolněte bezpečnostní pojistku, nastavte vypínač na „ON“. Otevřete uzávěr vzduchu. Stlačte zapalovač pro zapálení ohně. Pro nastavení ohně: „OFF“ ovladač otočte doleva. Pro vypnutí ohně: „OFF“ ovladač otočte doprava.

NASTAVENÍ OHNĚ:

Ovladač nastavení ohně otočte směrem k „+“ pro zvětšení ohně a směrem k „-“ pro zmenšení ohně. Další změny dosáhnete nastavením přívodu vzduchu.

DOPLNĚNÍ PLYNU:

Při doplňování plynu buďte opatrní. Plyn doplňujte pouze v dobře odvětraných místnostech, daleko od ohně a jiných osob. Při plnění nekuřte! Plně pouze plynem k tomu určeným.

1. Obráťte flambovač vzhůru nohama
2. Náplň s plynem přiložte k plnicímu ventilu
3. Zatlačte na ventil a naplňte zásobník plynem
4. Po více použitích nechte flambovat chvíli v klidu